

Ergänzende Information zur Ausgabe GARTENBAHN PROFI 2/2021
Beitrag „Für Lasten-Pferde“
Piko #37430 BR 194 DB / #37432 BR 254 DR

Funktionstastenbelegung

F 0	Licht				
-		IntelliSound 6	32600/4	CV	Soundslot
F 1	Stand-und Fahrgeräusch			904	03
F 2	Signalhorn 1			905	02
F 3	Signalhorn mit Hall			906	31
F 4	Kupplungsgeräusch			907	04
F 5	Bahnhofsansage			908	06
F 6	Schaffnerpfeiff lang			909	12
F 7	Ansage abfahren			910	29
F 8	Achtungspfeiff 1 Lok			911	16
F 9	Rücklicht rot vorn/hinten	Decoder 77300	CV Wert	CV 43 =12	*(1)
F10	Beleuchtung Führerhaus vorn			CV 44 =16	
F11	Beleuchtung Führerhaus hinten			CV 45 =32	
F12	Beleuchtung Schaltraum			CV 46 =32	*(2)
F13	Fahrtür auf / zu			916	39
F14	Handbremse fest / lösen			917	36
F15	Bremse lösen			918	27
F16	SiFa ein / aus			919	35

Stehen nur 16 Funktionstasten zur Verfügung, so können die Zuordnungen der Slots getauscht werden und die in F17 bis F27 verbleibenden, auf „0“ gesetzt werden.

F17	Hauptschalter			920	09
F18	Auf- / abrüsten			921	26
F19	Auf- / abbügeln 1			922	24
F20	Auf- / abbügeln 2			923	25
F21	Tunnel-Fader			924	0
F22	Ton weich ein / aus	Mot		925	8
F23	Kurvenquietschen	Mot F		926	93
F24	Rangiertfunk			927	19
F25	Ansage Zug-Information			928	23
F26	Luftpresser	Mot		929	15
F27	Lüfter	Mot		930	98
F28	Reserve			931	xx

*(1) CV 113=2 CV 114= 4

*(2) CV 100=1 CV 101= 128

Mot = Lok Stand-und Fahrgeräusch Mot F = Lok in Fahrt

Die Funktionstastenbelegung ist die vom Autor realisierte Empfehlung und ansonsten gemäß dem von Uhlenbrock / Dietz beigefügten Sound-Datenblatt auch frei gestaltbar.